

# 用户手册

尊敬的用户：

感谢您选择我们的产品，请在使用本产品前，仔细阅读本用户手册。

## 智能移动位置终端



Play 商店      IOS 商店  
(APP下载二维码)



在使用本产品之前，请务必先仔细阅读用户手册。本产品仅用于辅助公司或个人自有车辆或贵重物品的管理、防盗等合法用途，禁止用于侦探、追踪和窃听等侵犯他人隐私的非法活动。

## 产品使用步骤

- ① 打开卡槽正确的插入一张支持GPRS上网功能的移动sim卡，部分机型已内置sim卡，无需另外插卡。
- ② 插卡之后长按电源键3秒，直到指示灯亮起并开机。无电源按键的设备，插卡自动开机，拔卡自动关机。
- ③ 下载并打开手机APP，直接用设备SN号登录，默认密码：123456，也可以注册账号后登录添加设备号。

温馨提示：第一次使用请先充满电，充电时间大概3-8小时，充电时间取决于设备配置电池容量大小。

## 选择合适的SIM卡

请使用标准三切SIM卡，SIM卡大小和样式请参考下图：



## 指示灯状态说明

蓝灯：代表GSM信号指示灯；

注：快闪表示工作正常，慢闪是没连上服务器或者无GPRS网络，常亮是无GSM信号或者无SIM卡。

绿灯：代表GPS信号指示灯；

注：快闪表示搜索到了GPS信号，常亮表示没有搜索到GPS信号。

红灯：代表电源指示灯；

注：充电时候红灯亮，充满之后红灯灭，正常工作状态红灯不亮。

## 常见问题排除

如果以上都操作了，可还是不上线，请仔细排除以下问题。

- 1、是否有正确插入sim卡使用，强烈建议使用移动sim卡。
- 2、对照SIM胶塞上图示，检查插卡的方向和芯片朝向是否正确。
- 3、部分设备不支持电信卡和联通卡，建议更换移动卡。
- 4、检查卡有没有欠费，换卡试一下，在室内信号可能不好。
- 5、定位器有没有开机，如指示灯有亮，可判断指示灯工作状态。
- 6、如无法解决，请及时联系经销商客服处理。

## APP下载安装

本产品支持安卓市场和苹果App Store搜索“ioV”下载APP。或者

浏览器扫描APP下载二维码（说明书首页）进行安装。

## 手机APP登录

- 1、单设备用户：建议直接使用设备号登录，默认密码：123456
- 2、多设备用户：在登陆页面注册账号，同时管理多台车辆设备。

## 网页端登录

<https://ioV.euraai.com>



## 如何添加设备

- 1、点击地图页面右上角“+”按钮，进入添加设备号页面。



- 2、扫描设备上的条形码，自动识别获取设备SN号，也可以手动输入11位设备SN号，多台设备可换行同时输入。



- 3、选择默认分组，或者选择新建分组，并保存。

## 查看车辆操作

- 1、初次登录会显示地图页面，底部有个“列表”，选中对应的车，即可查询该车辆的位置信息，或点击地图中的车辆图标即可查看。
- 2、弹出车辆浮窗信息，即可操作“功能”页面中的各项功能。



## 功能展示



注意：不同型号的设备展示的功能有所差异，以实际展示为准。

## 定位模式说明

个人用户建议使用默认模式（常用模式）。

- 常用模式：实时定位，该模式耗电量大，续航时间短。
- 省电模式：设置定位上传频率，定位间隔时间越长越省电。
- 睡眠模式：根据设定的时间启动定位功能，其他时间关机。
- 超级省电模式：仅在登录APP首页地图界面定位，此模式无历史轨迹。

注：省电模式主要针对企业用户使用，个人用户谨慎开通。开启该模式，必须通过手动开机才能使设备上线。或等到设定的周期定位时间才能切换定位模式。



## 产品清单



## 注意事项

- (1) 请勿将产品浸泡在水中；
- (2) 请将产品远离火源、高温高热等极端环境；
- (3) 设备外形和颜色请以实物为准；
- (4) 严禁私自拆机、维修和改装本产品。

感谢您认真阅读用户手册！

未说明到之处，请咨询经销商客服。

**再次申明：本产品仅用于个人或企业管理自有车辆或贵重物品，请遵守法律法规，禁止非法使用本产品。**

## 售后保修卡

姓名 \_\_\_\_\_ 电话 \_\_\_\_\_

地址 \_\_\_\_\_

购买店铺 \_\_\_\_\_

设备IMEI \_\_\_\_\_

售后保修卡 \_\_\_\_\_

## 特别声明

- 1、保修条例仅适用于出售的定位产品。
- 2、如产品有技术参数变更，恕不另行通知。
- 3、产品最终解释权归厂家所有。

## 合格证

本产品经检验合格准予出厂

产品型号： \_\_\_\_\_  
(Model)  
检验员： \_\_\_\_\_  
(Checker)  
出厂日期： \_\_\_\_\_  
(Date)